

Montageanleitung: Brodit 806038

Left mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen der Blende und dem Gepolstert (mit Filz beschichtet)en Armaturenbrett drücken.

2. Die Halterung nach oben und vorne drücken.

3. Das obere Ende der Halterung nach oben ziehen, so dass es den gelopsterten Armaturenbrett nicht berührt. Die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Blende und dem Gepolstert (mit Filz beschichtet)en Armaturenbrett festhaken. Oben an der Halterung nach unten drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.