

Montageanleitung: Brodit 806042

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die untere Kante der Halterung am Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren.

2. Das obere Teil der Halterung nach unten und vorne drücken.

3. Das obere Teil nach vorne drücken, so dass sich die obere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.