

Montageanleitung: Brodit 806051

Left mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Gepolstert (mit Filz beschichtet)en Armaturenbrett und der Blende drücken.

2. Die obere Kante der Halterung in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Das untere Ende der Halterung nach unten ziehen. Die Halterung auf eine Abstand von dem Gepolstert (mit Filz beschichtet)en Armaturenbrett halten so dass sie ihr nicht berührt, und nach vorne drücken. Die untere Kante der Halterung unter dem Gepolstert (mit Filz beschichtet)en Armaturenbrett feshaken. Unten an der Halterung nach oben drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz gesthakt.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.