

Montageanleitung: Brodit 806060

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende der Halterung in den Spalt platzieren und um die A-Säule festhaken.

3. Der Halterung nach oben/vorne drücken und die angewinkelte obere Kante um die A-Säule festhaken. Oben an der Halterung nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz festhakt.

4. Die ProClip Halterung ist montiert.