

Montageanleitung: Brodit 806085

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die untere Kante der Halterung über den Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das obere Ende der Halterung nach vorne und unten drücken, so dass sich die Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.

3. Die Halterung kann auf dem Lüftungsgitter an der Seite der Mitfahrer angebracht werden.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.