

Montageanleitung: Brodit 806096

Left mount

1.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die obere Kante der Halterung in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.
2. Das untere Ende der Halterung nach vorne drücken, so dass sich die untere Kante in das Lüftungsgitter festhakt.
3. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.
4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.