

Montageanleitung: Brodit 806142

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an der Halterung entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen um den Spalt zu öffnen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende der Halterung in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

3. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Windschutzscheibe und der A-Säule drücken, eine auf jeder Seite der Halterung. Das obere Ende der Halterung nach oben + vorne drücken so dass sich die Kante um die A-Säule zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" festhakt. Oben an der Halterung drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.