

Montageanleitung: Brodit 806158

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Blende drücken. Die Halterung zentriert über dem Lüftungsgitter platzieren. Die obere Kante, mit der Aussparung, in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

2. Unten an der Halterung nach oben und vorne drücken, so dass sich die untere Kante über dem Rahmen um dem Lüftungsgitter festhakt.

3. ProClip Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip Halterung sitzt im Platz.