

Montageanleitung: Brodit 806173

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an der Halterung entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen um den Spalt zu öffnen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende der Halterung in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

2. Das obere Ende der Halterung nach oben + vorne drücken so dass sich die Kante um die A-Säule festhakt.

3. Oben an der Halterung drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.