

## Montageanleitung: Brodit 806240

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.**

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und dem umliegenden Rahmen drücken.
2. Das obere Ende der Halterung nach unten und vorne drücken, so dass sich die obere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und dem umliegenden Rahmen reingeht.
3. Oben an der Halterung nach vorne drücken, so dass sich die obere Kante ganz in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und dem umliegenden Rahmen reingeht.
4. ProClip Halterung sitzt im Platz.