

Montageanleitung: Brodit 806251

Left mount

- 1.) 2.)



- 3.) 4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Oberfläche, wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen.
2. Das untere Ende der Halterung in den Spalt neben dem "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Die untere Kante nach oben und vorne drücken. Die Halterung vom gepolsterten Armaturenbrett fern halten, damit sie die Oberfläche nicht berührt. Die untere Kante in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett festhaken. Das untere Ende nach vorne drücken, so dass sich die Kante richtig im Spalt festhakt.
4. Die ProClip-Halterung sitzt im Platz.