

Montageanleitung: Brodit 806255

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teile: eine Halterung und eine Montageplatte.

1. Die Halterung über der Öffnung im Aufbewahrungsfach halten, wie in der Abbildung gezeigt. Die Halterung gerade nach unten in die Öffnung drücken.
2. Die Halterung drehen, sodass sie unter dem Boden des Aufbewahrungsfachs festhakt.
3. Die Sicherungsscheibe in die Aussparung oben an der Halterung legen. Die Kopfplatte an der Halterung platzieren. Die Kopfplatte in die gewünschte Position justieren. Die Kopfplatte kann Richtung Fahrer oder Beifahrer montiert werden. Die Montageplatte an der Halterung mit dem beiliegenden Schraube befestigen.
4. Die ProClip Halterung sitzt fest an ihrem Platz.