

Montageanleitung: Brodit 806264

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die angewinkelte untere Kante der Halterung schräg nach vorn + oben in den Spalt zwischen der gepolsterten Verkleidung und dem unteren Teil des Armaturenbretts drücken.
2. Die Halterung nach oben ziehen, weg von der gepolsterten Verkleidung. Die Kante weg von der gepolsterten Verkleidung halten und die angewinkelte obere Kante in den Spalt zwischen der gepolsterten Verkleidung und dem Lüftungsgitter-Gehäuse festhaken.
3. Oben an der Halterung nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh.
4. Die ProClip-Halterung ist angebracht.