

Montageanleitung: Brodit 806269

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die kürzere untere Kante der Halterung unter die Kante der Blende zwischen den Lüftungsdüsen einhaken.
2. Die Halterung nach oben drehen und die obere Kante an der oberen Kante der Blende einhaken.
3. Die ProClip Halterung ist angebracht.
4. Die ProClip Halterung ist angebracht.