

Montageanleitung: Brodit 806274

Left mount

1.) 2.)



3.) 4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die obere Kante der Halterung in den Spalt zwischen dem Lüftungsgittergehäuse und dem umliegenden Rahmen eindrücken.

2. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgittergehäuse und dem umliegenden Rahmen eindrücken. Das untere Ende der Halterung nach oben drücken und die Kante in den Spalt neben dem Gap Opener (Spaltöffner) einführen. Auf jede Kante an der Innenseite der Halterung drücken, sodass sie vollständig in den Spalten sitzt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

3. Die Halterung kann an der Lüftungsöffnung auf der Beifahrerseite installiert werden.

4. Die ProClip Halterung ist montiert.