

Montageanleitung: Brodit 806281

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in die rechte Kante des Spalts über dem Lüftungsgitter drücken. Die Oberfläche, wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen.
2. Die untere Kante der Halterung unter der Kante der Armaturenbrett über dem Lüftungsgitter festhaken.
3. Die Montageplatte nach vorne drücken, um die Halterung zu biegen. Die Kante der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" einhaken. Die Vorder- und Hinterkanten der Halterung aufdrücken, um sicherzustellen, dass jede Seite vollständig und gleichmäßig sitzt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.