

## Montageanleitung: Brodit 806283

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.**

1. Die abgewinkelte obere Kante der Halterung in den Spalt zwischen dem Rahmen des Lüftungsgitters und der Blende indrücken.
2. Das untere Ende der Halterung nach unten ziehen, von der Blende weg, und unter der Blende einhaken.
3. Das untere Ende der Halterung nach vorne andrücken, sodass die Kante richtig sitzt.
4. Die ProClip Halterung ist montiert.