

Montageanleitung: Brodit 806306

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die abgewinkelte untere Kante der Halterung in den Lüftungsgehäuse einhaken.
2. Oberen Teil der Halterung nach oben und vorne drücken. Die abgewinkelte obere Kante in den Spalt im Armaturenbrett festhaken.
3. Oben an die Halterung nach unten drücken, so dass sich die abgewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.
4. Die ProClip-Halterung ist angebracht.