

Montageanleitung: Brodit 810820

Headrest mount Für Multimedia-Bildschirme mit vertikalem Einschub auf der Rückseite.

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Kopfstütze abnehmen. Die Kopfstützen-Halterung an den Kopfstützenstangen anbringen. Die Hauptplatte sollte sich auf der Rückseite der Kopfstütze befinden. Die Kopfstütze wieder anbringen. Wenn die Kopfstütze nicht abgenommen werden kann, die beiden Schrauben an der Vorderseite der Kopfstützen-Halterung abschrauben. Jeweils einen Teil der Kopfstützen-Halterung auf jeder Seite der Kopfstütze platzieren, wobei sich die Hauptplatte auf der Rückseite der Kopfstütze befinden sollte. Die Schrauben wieder reinschrauben.

2. Die Schrauben an der Kopfstützen-Halterung mit dem mitgelieferten Werkzeug wieder fest anziehen. So lange schrauben, bis die Kopfstützen-Halterung in der richtigen Position ist.

3. Die Kopfstütze und die Kopfstützen-Halterung nach oben ziehen. Die Hauptplatte in Richtung Kopfstütze drücken und die Schraube unten an der Kopfstützen-Halterung anziehen. Die Kopfstütze in die gewünschte Position bringen.

4. Die Hauptplatte in die gewünschte Position einstellen. Die Schraube auf der Hauptplatte anziehen. Die Kopfstützen-Halterung ist montiert.