

Montageanleitung: Brodit 810850

Headrest mount, NOT for models with built in monitor in headrest. Für Multimedia-Bildschirme mit vertikalem Einschub auf der Rückseite. NICHT für Modelle mit eingebautem Monitor in Kopfstütze.

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. 1. Die Schrauben in der Kopfstützen-Halterung aufschrauben, so dass die Halterung aus zwei Teilen besteht. Das flache Teil in den Spalt zwischen der Kopfstütze und der hinteren Abdeckung am Vordersitz drücken. 2. Das flache Teil bis zum Anschlag reindrücken. 3. Das vordere Teil der Halterung am hinteren Teil der Kopfstütze platzieren, so dass die Schrauben in die Löcher am flachen Teil passen. Die Schrauben an der Vorderseite der Kopfstützen-Halterung mit dem mitgelieferten Werkzeug anziehen. So lange schrauben, bis die Kopfstützen-Halterung ordentlich festsitzt. 4. Die Hauptplatte in die gewünschte Position bringen. Die Schraube in der Hauptplatte anziehen. Die Hauptplatte lässt sich schwerer + leichter drehen und neigen, abhängig davon, wie fest die Schraube angezogen wird. Die Kopfstützen-Halterung ist montiert.