

Montageanleitung: Brodit 811102

Headrest mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die beiden Schrauben an der Rückseite der Kopfstützen-Befestigung mit dem mitgelieferten Werkzeug abschrauben, so dass die Befestigung aus zwei Teilen besteht. Die Hinterseite der Kopfstützen-Befestigung auf der Vorderseite der Kopfstützen platzieren.

2. Das Teil in den Spalt unter der Kopfstützen drücken.

3. Der Hinterseite der Kopfstützen-Befestigung auf der Hinterseite der Kopfstützen platzieren, so dass sich die Schrauben in den Löchern eingepasst sind. Die beiden Schrauben an der Vorderseite der Kopfstützen-Befestigung festziehen, so dass die Kopfstützen-Befestigung richtig im Platz sitzt.

4. Die Kopfstützen-Befestigung ist montiert.