

## Montageanleitung: Brodit 811103

Headrest mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.**

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die angewinkelte untere Kante der Halterung hinter der Kopfstützenabdeckung einhaken.

2. Das obere Ende der Halterung nach unten und vorne drücken. Die angewinkelte obere Kante unter dem Rahmen der Kopfstütze einhaken.

3. Die Halterung nach vorne drücken, so dass sie richtig sitzt.

4. Die Kopfstützhalterung ist an ihrem Platz montiert.