

Montageanleitung: Brodit 832281

Console mount, Angled

1.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip unter der Kante der Konsole bei Pos. 1 festhaken.
3. Die obere Kante des ProClip über der Kante bei Pos 2 festhaken.