

## Montageanleitung: Brodit 832474

Console mount

1.)



1. Nimm das gelbe schutzkunststoffan dem doppelhefte klebefilm weg.
2. Festmache der klebefilmversehen linke teil von dem halter an 1.
3. Festhake der falte rechte teil von dem halter um die konsolkante herum an 2.