

Montageanleitung: Brodit 832801

Console mount, Angled

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

1. Den oberen Teil des ProClip (mit Klebestreifen) in den Spalt zwischen der Konsole und der Tafel um die Gangschaltung drücken.

2. Der ProClip nach unten drücken, so dass das untere angewinkelte Stück sich unter der Konsolenkante festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.