

Montageanleitung: Brodit 833297

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um die Gangschaltung und der Konsole drücken.
2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip unter der Kante der Konsole festhakt.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.