

Montageanleitung: Brodit 833379

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte linke Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um die Gangschaltung und der Konsole drücken.
2. Das lange rechte Ende des ProClip nach unten ziehen und unter der Konsolenkante festhaken.
3. Das rechte Ende des ProClip gegen die Konsole drücken, sodass sich das Klettband befestigt.
4. ProClip ist montiert.