

Montageanleitung: Brodit 833484

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das linke Ende des ProClip über der Kante der Konsole festhaken.
2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen der Kante der Konsole und dem Seitenwandt der Konsole einrastet.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.