

## Montageanleitung: Brodit 833548

Console mount



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwandt der Konsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Den ProClip über der Kante der Konsole platzieren.

3. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.