

Montageanleitung: Brodit 833604

Console mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um das Gangschaltung und der Kante der Konsole drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante unter der Kante der Konsole festhakt.

3. Das rechte Ende des ProClip Richtung Seitenwandt der Konsole drücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.