

Montageanleitung: Brodit 833625

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Blende um die Gangschaltung und der Kante der Konsole drücken. Die angewinkelte linke Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
2. Den ProClip ziehen, so dass er sich in der selben Position befindet, wie auf dem Bild geziegt wird. Den "Gap Opener" in den Spalt im Seitenwand der Konsole drücken.
3. Das rechte Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.