

Montageanleitung: Brodit 833699

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um die Gangschaltung und der Seitenwandt der Konsole drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante unter der Kante der Konsole festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.