

Montageanleitung: Brodit 833805

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Münzfach und der Konsole drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante unter der Konsole festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.