

Montageanleitung: Brodit 833814

Console mount NOT for the S models.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann sowohl an der rechten wie an der linken Seite der Konsole angebracht werden.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip über der Kante der Konsole festhaken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante unter der Konsole festhakt.

3. Den ProClip andrücken, so dass sich die Klebestreifen festkleben.

4. ProClip ist montiert.