

Montageanleitung: Brodit 833912

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und der Kante der Konsole drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante unter der Kante der Konsole festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.