

Montageanleitung: Brodit 833937

Console mount, Left

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Seitenwandt der Mittelkonsole und der Kante der Konsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das rechte Ende des ProClip über der Kante der Konsole platzieren.

3. Die linke Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.