

Montageanleitung: Brodit 833975

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um die Gangschaltung und der Kante der Konsole drücken.

2. Die mit Nut versehene Kante am linken Ende des ProClip in den neben "Gap Opener" drücken. So lange drücke, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt in der Kante der Konsole drücken. Den ProClip nach rechts drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.