

Montageanleitung: Brodit 833976

Console mount, Left

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende einen der beiden beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um die Gangschaltung und der Kante der Konsole drücken. Die mit Nut versehene Kante am rechten Ende des ProClip in den neben "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. So lange drücke, bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

2. Die beiden "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt in der Kante der Konsole drücken. Den ProClip nach links drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.