

Montageanleitung: Brodit 833995

Console mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um die Gangschaltung und der Kante der Konsole festhaken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken und die angewinkelte Kante am rechten Ende unter der Kante der Konsole festhaken.

3. und 4. ProClip ist montiert.