

## Montageanleitung: Brodit 834009

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt in der Seitenwand der Konsole drücken. Den ProClip nach oben, Richtung Gangschaltung, klappen so dass sich die gedrehte untere Kante in den Spalt festhakt.
2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und der Kante der Konsole festhaken.
3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh.
4. ProClip ist montiert.