

Montageanleitung: Brodit 834201

Console mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Klappe und der Kante der Konsole plazieren.
2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante unter der Kante der Konsole bei dem Teppich festhakt.
3. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert. ACHTUNG: Die Klappe öffnet/schliesst sich frei mit dem ProClip angebracht.