

Montageanleitung: Brodit 834333

Console mount ONLY for column gear shift.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip über der Kante der Konsole festhaken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante unter der Kante der Mittelkonsole festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist als die Kante richtig festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.