

Montageanleitung: Brodit 834334

Console mount ONLY for floor gear shift.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um die Gangschaltung und der Kante der Konsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

3. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante unter der Kante der Mittelkonsole festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist als die Kante richtig festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.