

Montageanleitung: Brodit 834350

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Konsole und der Seitenwand drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken.

3. Die angewinkelte untere Kante unter der Konsole festhaken.

4. ProClip ist montiert.