

Montageanleitung: Brodit 834366

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip soll montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Mittel-Blende und der Kante der Konsole drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante unter der Kante der Seitenwandt der Konsole festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.