

Montageanleitung: Brodit 834377

Console mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende und der Kante der Konsole drücken.
2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die Seitenwand der Konsole festhakt.
4. ProClip ist montiert.