

Montageanleitung: Brodit 834416

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip über der Kante der Konsole platzieren.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte rechte Kante um die Kante der Konsole festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.