

Montageanleitung: Brodit 834423

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am uneren Ende des ProClip in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken.

2. Den ProClip nach oben/links drücken, so dass sich die untere angewinkelte Kante hinter dem unteren Teil der Seitenwand festhakt.

3. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante am linken Ende über der Kante der Konsole festhaken. Das linke Ende des ProClip nach unten drücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.