

Montageanleitung: Brodit 834426

Console mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende der Konsole und der Kante der Konsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante unter der Kante der Konsole festhakt. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip ist montiert, Modell mit manueller Schaltung.

4. ProClip ist montiert, Modell mit automatischer Schaltung.