

Montageanleitung: Brodit 834452

Console mount, Left NOT for use with horizontal devices.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Kante der Konsole und der Blende um die Gangschaltung drücken. Den "Gap Opener" etwa 8 cm in den Spalt schieben. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das dicke Ende des "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Seitenwand der Konsole und der Tappiche drücken. Die linke Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.